

## Micro & Volume

Micro :

Lorsque vous êtes en communication et que vous souhaitez que votre correspondant ne vous entende pas, vous pouvez couper votre micro en appuyant sur la touche « Mute ».

Pour réactiver votre micro, appuyez de nouveau sur « Mute ».

Volume :

Lorsque vous êtes hors communication, vous pouvez régler le volume de la sonnerie de votre téléphone via les touches « - » et « + » en bas de celui-ci.

Utilisez ces mêmes touches quand vous êtes en communication pour régler le volume du périphérique que vous utilisez.

