

Comment faire des renvois d'appels depuis mon Yealink T46U ?

Les renvois d'appels se programment et doivent se faire hors communication. Pour paramétrer vos renvois d'appels, appuyez sur la touche « Transfer » pour accéder aux différents types de renvois. Vous avez trois types de renvois : le renvoi inconditionnel, le renvoi en cas d'occupation et le renvoi en cas de non-réponse.



Renvoi inconditionnel :

Sélectionnez « Renvoi inconditionnel » et appuyez sur la touche « Choisir ». Vous devez ensuite activer son état à l'aide des flèches de droite et de gauche du pavé directionnel ou en appuyant sur la touche « Commuter ».

Sélectionnez ensuite « Renvoyer vers », tapez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer tous les appels puis enregistrez. Un message de confirmation s'affiche.

L'icône suivant  s'affiche sur votre écran pour vous avertir que le renvoi a bien été fait.

Pour désactiver le renvoi, sélectionnez le type de renvoi et appuyez sur la touche « Commuter » puis sur la touche « Enregistrer ».

Renvoi en cas d'occupation :

Sélectionnez « Occupation » et appuyez sur la touche « Choisir ». Vous devez ensuite activer son état à l'aide des flèches de droite et de gauche du pavé directionnel ou en appuyant sur la touche « Commuter ».

Sélectionnez ensuite « Renvoyer vers », tapez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer tous les appels puis enregistrez. Un message de confirmation s'affiche.

L'icône suivant  s'affiche sur votre écran pour vous avertir que le renvoi a bien été fait.

Pour désactiver le renvoi, sélectionnez le type de renvoi et appuyez sur la touche « Commuter » puis sur la touche « Enregistrer ».

Renvoi en cas de non-réponse :

Sélectionnez « Non-réponse » et appuyez sur la touche « Choisir ». Vous devez ensuite activer son état à l'aide des flèches de droite et de gauche du pavé directionnel ou en appuyant sur la touche « Commuter ».

Sélectionnez ensuite « Renvoyer vers », tapez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer tous les appels puis enregistrez. Un message de confirmation s'affiche.

Vous devez ensuite définir au bout de combien de temps vous souhaitez que les appels soient renvoyés. Pour cela aidez-vous des flèches de droite et de gauche du pavé directionnel pour définir le nombre de secondes puis enregistrez.

L'icône suivant  s'affiche sur votre écran pour vous avertir que le renvoi a bien été fait.

Pour désactiver le renvoi, sélectionnez le type de renvoi et appuyez sur la touche « Commuter » puis sur la touche « Enregistrer ».

Vous pouvez également renvoyer tous vos appels directement vers votre messagerie vocale en appuyant sur la touche d'accès rapide « NPD ».

L'icône suivant  s'affiche sur votre écran pour vous avertir que le renvoi a bien été fait.

Vous pouvez désactiver le renvoi en appuyant de nouveau sur la touche « NPD ».