Stelogy

Comment passer un appel sur mon Yealink T46U ?

Pour effectuer un appel sortant, composez le numéro souhaité et appuyez sur « Appelez » ou décrochez le combiné.

Vous pouvez également utiliser les journaux d'appels en appuyant sur la touche « Journaux » ou l'annuaire en appuyant sur la touche « Annuaire ». Sélectionnez ensuite le contact souhaité à l'aide des touches de navigation puis lancez l'appel via la touche « Appeler ».
Vous pouvez enfin utiliser les touches programmables pour lancer votre appel.